

## 线控软件合并操作说明



1. 可选取端口，可接端口为(COM 口和 NFC 口)  
若只接了一个配置器，可不选，会有默认端口
2. 将电源连接上配置器后点击连接按钮，会自动识别上位机，若没反应，请检查接线或者换个端口在连接
3. 连接成功后，会跳转到该电源对应的上位机，直接使用即可