MOSO LED Driver 编程软件使用说明

(X6系列)

2023

深圳市茂硕电子科技有限公司

目录

| <i>—</i> `, | 软作 | 软件运行环境3 | | | | | |
|-------------|------------|-------------------|---|--|--|--|--|
| <u> </u> | 安装 | 逐驱动 | 3 | | | | |
| 三、 | 安装 | 专软件依赖包(可选) | 1 | | | | |
| 四、 | 软作 | 操作说明 | 1 | | | | |
| | 1 | 连接到电源 | 5 | | | | |
| | 2 | 读取电源参数 | 5 | | | | |
| | 3 | 设置电流 | 7 | | | | |
| | 4 | 选择调光模式 | 3 | | | | |
| | 5 | 功能按钮说明 | Э | | | | |
| | 6 | 设置信号线调光 | C | | | | |
| | 7 | 设置定时调光 | 2 | | | | |
| | 8 | 读取工作日志14 | 1 | | | | |
| | 9 | 设置光衰补偿14 | 4 | | | | |
| 五、 | 附 : | 编程软件与电源固件版本配套关系16 | 5 | | | | |

一、 软件运行环境

- 硬件环境 CPU: 2GHz 以上(32bit 及以上); RAM: 2GB 以上; 硬盘: 20GB 以上; 显示器:分辨率 1280*1024(横向)以上 I/O: 鼠标、键盘;
- 2. 软件环境

操作系统: Windows XP , Win7, Win10 及以上系统; 组件: Microsoft.NET Framework 4.0 及以上版本。

二、 安装驱动

| 名称 | 日期 | 类型 | 大小 | 标记 |
|---------------------------|------------------|-------|----------|----|
| 📒 USB Dongle Driver | 2022/12/29 10:34 | 文件夹 | | |
| 🚵 LED_programming_Utility | 2022/9/29 14:14 | 应用程序 | 3,691 KB | |
| MOSO_H | 2022/4/12 16:57 | BMP文件 | 29 KB | |
| 🚵 wrie_0003 | 2022/4/12 16:57 | 图标 | 67 KB | |

图 1: 安装程序列表

MOSO LED Driver 编程软件包括以上文件,其中 USB Dongle Driver 文件夹是烧录器驱动软件包。

打开 Driver 文件夹,如下图所示:

| Name | Date modified | Туре | Size |
|-------------------------|------------------|-------------|----------|
| CDM20824_Setup (XP).exe | 2018-11-21 17:16 | Application | 1,703 KB |
| CDM21228 Setup.exe | 2017-09-19 17:04 | Application | 2,393 KB |

图 2: 驱动

Windows XP 系统安装 CDM20824_Setup (XP).exe , Win7 及以上系统安装 CDM21228_Setup.exe。 需要根据操作系统位数(32 位或 64 位)来选择驱动文件,参考方法如下图:



三、 安装软件依赖包(可选)

依赖包,顾名思义,软件运行需要依赖外部软件组件,参见安装包文件列表,依赖包文件名为: dotNetFx40_Client_x86_x64.exe。

一般情况下可不安装(可能安装操作系统时已安装),如果无法打开图1所示软件,则需安装。

四、 软件操作说明

| 名称 | 日期 | 类型 | 大小 | 标记 |
|---------------------------|------------------|-------|----------|----|
| 📁 USB Dongle Driver | 2022/12/29 10:34 | 文件夹 | | |
| 🚵 LED_programming_Utility | 2022/9/29 14:14 | 应用程序 | 3,691 KB | |
| MOSO_H | 2022/4/12 16:57 | BMP文件 | 29 KB | |
| 🚵 wrie_0003 | 2022/4/12 16:57 | 图标 | 67 KB | |

MOSO LED Driver 编程软件包括以上文件,其中 LED_programming_Utility 是软件,

打开软件,如下图所示。



图 3.0: 软件配置界面

1 连接到电源

首先将"烧录器"插入电脑 USB 口,另一端连接电源调光线。打开软件,点击"Connect",软件与电源进行连接,如下图所示。



图 3.1: 软件连接界面

如果连接成功,在界面的上端会提示"Connected"提示,若之前电源已配置型号,自动切换到对 应型号,否则为默认型号(User-defined)。

同时,左侧显示对应型号的 U-I 曲线。曲线显示允许工作区域(灰色虚线框)、编程工作区域(蓝色 区域)、恒功率曲线(红色虚线)、输出电压范围(Vmin~Vmax)、满功率电压范围等信息。编程工 作区域根据设置电流变化而变化。

2 读取电源参数

点击 "Read", 读取电源参数, 此功能可查看电源参数配置情况。可读取的参数包括:

- 1) 设置电流、调光模式;
- 2) 是否关断、调光电压、是否反逻辑调光;
- 3)时控调光参数;
- 4) 光衰补偿参数。



图 3.2: Read 参数界面

3 设置电流

可根据实际需要设置电源输出电流。如下图所示。配置不同电流时,U-I曲线编程工作区域根据设置电流改变而变化。



图 3.3

4 选择调光模式

本软件支持两种调光方式可选: "信号线调光"和"定时调光"。 信号线调光包括 "0—10V", "0—5V", "0—9V", "0—3.3V"的模拟电压调光(电压幅值可选择)以 及对应电压幅值的 PWM 调光。



图 3.4

5 功能按钮说明

| lodel | | | Read Default |
|---------------|----------|--------|---------------------|
| 6/XCP-240M062 | | \sim | Delault |
| | | | Import |
| Set Curre | nt | | |
| I Max | 5710 | mA | Save |
| I Set | 5000 | mA | |
| Select Dimm | ing Mode | | Programming |
| Signal Dir | nming | | Download to offline |
| Timer Dim | mina | | programmer |

图 3.5

读取驱动:读取电源配置参数,显示到界面; 恢复默认:把界面参数恢复到出厂默认值; 导入配置:从文件导入保存的参数值,显示到界面; 保存配置:把界面显示参数值保存到文件; 配置驱动参数:把配置的电源参数写入电源; 下载到离线烧录器:把配置的电源参数写入离线烧录器。

备注: 离线烧录器是 MOSO 开发的一种不依赖电脑就可完成对电源的编程工具套件, 该套件使用方便, 编程快捷。关于该产品的详细介绍请咨询销售人员。

6 设置信号线调光

选择"信号线调光设置"页设置相关参数。

6.1 设置关断功能

若启动关断功能,需勾选"更新关断设置"和"开启关断功能"。若不开启关断功能,则勾选"更新关 断设置",不勾选"开启关断功能"。



图 3.6.1

当切换驱动器型号时,关断设置会载入该型号的默认设置。如果勾选"开启关断功能",则当调光电压小于"关断值"时,该产品会关断输出电流(电流为 0);此时只有当调光电压恢复到大于"恢复值"时,输出电流才会再次打开,并且大于或等于"最小值"。当不勾选"开启关断功能"时,输出电流不会关断,且维持在"最小值"及以上。注:如果某型号电源自身硬件不支持关断的话,请不要勾选"开启关断功能"。关断和恢复使用默认值,不能修改。

6.2 设置调光电压

4 种调光电压可以选择: 0-10V, 0-5V, 0-9V, 0-3.3V。可根据实际调光器输出电压匹配情况来选择。

| Signal Dimming | Timer Dimming | Constant Lumen Output | Data Record |
|----------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------|
| Cut-off Setup | | | |
| Cut-off | | | |
| Off Value | 4 % | | |
| On Value | 7 % | | |
| Set Dimmer V | oltage Dimming erse dimming | | |

图 3.6.2

反向调光:即反逻辑调光,调光线输入电压越大,电源输出电流越小,调光线输入电压越小,电源输出 电流越大。需要开启反向调光功能时,勾选"更新反向调光设置"和"反向调光"。不勾选"反向调光" 则为正向调光。

| Signal Dimming | Timer Dimming | Constant Lumen Output | Data Re | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|---------|--|--|--|
| Cut-off Setup | i. | | | | | |
| Cut-off | | | | | | |
| Off Value | 4 % | | | | | |
| On Value | 7 % | | | | | |
| □ Set Dimmer Voltage 010V | | | | | | |
| 🔄 Set Reverse I | Dimming | | | | | |
| Enable rev Signal Line | erse dimming Max.Voltage | | | | | |

图 3.6.3.1

调光线最大电压输出:勾选"调光线最大电压"时生效,此时在调光线内部会产生输出电压, 0—10V 和 0—9V 调光时为 10—12V 左右,0—5V 和 0—3.3V 调光时为 5V 左右电压。



7 设置定时调光

选择"定时调光"后,可设置定时调光相关参数。本软件支持三种定时调光设置。

7.1 传统定时

电源上电后,根据设置的"工步"时间和输出功率进行工作。此模式下,工步数、工步时间和输出功率 一直不变。使用时,根据实际需要配置下图蓝色框工步信息即可。



图 3.7.1

7.2 自适应午夜调光

勾选"自适应午夜调光",选择参考天数。

| Signal Dimming | Timer Dimming | Data Record Consta | ant Lumen Output | |
|----------------------|---------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 00% | | | Set Time | Self Adapting-Percent |
| 0% | | | Step0 🗐 0 🌻 Second 100 🏶 % | |
| 0% | | | Hour Minute Power | Reference day 1 🛒 days |
| 0% | | | Step1 🔽 9 🖨 0 🌩 100 🌩 % | Self Adapting-Midnight |
| 0% | | | Step2 🔽 5 🖨 0 🖨 50 🖨 % | |
| ¹⁷⁰ 3% | | | Step3 🔽 1 🤤 0 🌩 80 🌩 % | Reference day 7 🛓 days |
| 1% | | | Step4 🗖 0 🜩 0 🜩 % | Midnight 00:00 - |
| 1% | | | Step5 🔲 0 🖶 0 🚔 0 🐳 % | Initial time 12 + h 00 + h |
| 1% | | | Step6 0 0 0 0 0 0 0 % | Actual time 12h 0m |
| % <u> </u> | 8 10 12 14 16 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | |
| v 4 4 0 | u in i2 14 10 | 10 20 22 24 20 20 30 1 | · Step/ □ □ ♥ □ ♥ 0 ♥ % | Timing Dim Defaults |



自适应午夜调光:

此功能是为了适应随着季节变化而夜间时长也变化的情况下,定时调光的时长参数也随之变化。使用此功能需要先设置"定时编程"里的参数,软件会根据前几天的夜间时长(参考天数)来计算今天晚上的 夜间时长,假设"参考天数"设定为7天,那么软件会将前7天的夜间时长的平均值当作是今天晚上的 夜间时长。然后再根据今天晚上的夜间时长来自动调整(按工步所占比例)每个工步的工作时长(工步 0 除外)。举例:假设各工步的参数分别为:工步1是2小时30分钟,功率100%;工步2是3小时30 分钟,功率 80%;工步3是2小时0分钟,功率50%。三个工步的总时长为8小时。而根据前7天夜间

时长的平均值计算得出今天夜间时长为 10 个小时。那么工步 1 的时长会被自动调整为(2 小时 30 分钟) ×10÷8=150 分钟×10÷8=3 小时 7.5 分钟;类似这样计算可以得到工步 2 的时长被自动调整为 4 小 时 22.5 分钟,工步 3 的时长被自动调整为 2 小时 30 分钟。初始夜间时长为传统定时编程时长。

7.3 自适应-中点对齐

| Signal Dimming | Timer Dimming | Data Record | onstant Lumen Output | |
|------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 00% | | | Set Time Self Ada | pting-Percent |
| 10% | | | Step0 🔲 0 🌩 Second 100 🜩 % | 7 4 |
| 0% | | | Hour Minute Power | lay / 🛒 days |
| 0% | | | Step1 👽 9 🐳 0 🌩 100 🜩 % 🔽 Self Ada | pting-Midnight |
| 0% | | | Step2 🔽 4 🐳 30 🜩 50 🜩 % | |
| 0% | | | Step3 V 2 V 0 V 80 V % | day 7 🚔 days |
| 0% | | | | • 00:00 |
| 0% | | | | 12 • h 00 • m |
| 0% | | | Step5 | e 12h 0m |
| 1% | | | Step6 0 🗘 0 🖈 % | |
| 15:00 17:00 19:0 | 0 21:00 23:00 01:00 0 | 3:00 05:00 07:00 09: | 11:00 Step7 🔲 0 🔹 0 🌲 0 🌩 % | g Dim Defaults |
| 15:00 17:00 19:0 | 0 21:00 23:00 01:00 0 | 3:00 05:00 07:00 09: | 11:00 Step7 🔲 0 荣 0 荣 % |) Dim Defaults |

勾选"自适应-中点对齐",设置参考天数、中点、初始时长。

```
图 3.7.3.1
```

自适应-中点对齐:依预估亮灯时间,从中点开始分别往左右延展曲线亮灯。

"参考天数":同"自适应-百分比",前几天的夜间时长。

"中点"为对齐的时间点,红色竖线。

"初始时长"为预设的亮灯时长,时间轴中红色横线。

"实际时长": 根据参考天数预估的亮灯时长(夜间时长),时间轴中蓝色横线。

电源启动后,根据自适应(实际时长)工步和时长及输出功率工作,如下图黄色所示区域工步曲线。



说明:有别于其它两种定时模式,中点对齐工步采用相对时间设置,step1起始时间为15:00,各工步依 次排列。

8 读取工作日志

点击"读取",读取电源工作日志。

| Signal Dimming Timer Dimming | Data Record Constant | Lumen Output |
|------------------------------|----------------------|--------------|
| Current temp < 50 °C | Historical T_max. | < 50 °C |
| | Previous time T_max. | < 50 ℃ |
| | This time T_max. | < 50 °C |
| Firmware Ver. 5.1 | Total working time | 0 Y 0 D 10 H |
| | Read | |

图 3.8

电源工作日志,包括:

当前温度、历史最高温度、上次最高温度、本次最高温度,以及电源工作总时长。 也可查看电源固件版本。

9 设置光衰补偿

9.1 CLO 模式 1

勾选"开启光衰补偿(Start CLO)",配置工作时长和对应的补偿电流百分比,点击"配置驱动参数"。



补偿电流百分比为设定电流百分比,补偿最大百分比根据设定电流变化而变化,最大不能超过设定电流 20%。

输出电压:为补偿电流后,允许的工作电压范围。

输出功率:当前设置电流下,在允许工作电压范围内输出的功率范围,最大值为补偿电流后的功率。

说明: CLO 为设置电流 20%, 电源固件 V4.9 及以下版本支持。配套 UI 为 v0.4.43.6 及以下版本。

9.2 CLO 模式 2

勾选 "Enable", 配置工作时长和对应的电流输出百分比, 点击 "Programming"。



Output level 为设定电流百分比,最大 100%。

Operating Time 为千小时,最大为 100kh,必须按升序排列。

说明: Output Level 为设置电流百分比, 电源固件版本 V5.1 及以上版本支持。 配套 UI 为 v0.4.43.7 版本。

五、 附: 编程软件与电源固件版本配套关系

| 序号 | 固件版本 | 适用客户 | 主要功能 | 配套 UI 界面版本 | 发布日期 |
|----|------|------|---|---------------------|------------|
| 1 | V4.6 | 通用 | 1、信号线调光, 正反向, 0^{~10/9/5/3.3V;} 2、定时调光: 传统定时; 3、光衰补偿: 最大为设置电流 20%; 4、读取产品信息; | V0.4.43.4 (向下兼容) | 2019.04.24 |

| 2 | V4.7 | 通用 | 1、信号线调光,正反向,0^{~10/9/5/3.3V;} 2、定时调光:传统定时、自适应(百分比); 3、光衰补偿:最大为设置电流20%; 4、读取产品信息; | V0. 4. 43. 5 (向下兼容) | 2019. 12. 21 |
|---|------|----|--|------------------------|--------------|
| 3 | V4.8 | 定制 | 1、0 [~] 5V 反向调光,悬空关断,短路最大电流; | VO. 4. 43. 5 | 2019. 12. 25 |
| 4 | V4.9 | 通用 | 1、信号线调光,正反向,0^{~10/9/5/3.3V;} 2、定时调光:传统定时、自适应(百分比、中点对齐); 3、光衰补偿:最大为设置电流 20%; 4、读取产品信息; 5、支持底层 OTA 升级; | V0.4.43.6 (向下兼容) | 2020. 01. 03 |
| 5 | V5.0 | 定制 | 1、启动延迟 1s 输出; | 无 | 2020.01.09 |
| 6 | V5.1 | 通用 | 1、信号线调光,正反向,0^{~10/9/5/3.3V;} 2、定时调光:传统定时、自适应(百分比、中点对齐); 3、光衰补偿:电流输出 level 为设置电流百分比,最大 100%; 4、读取产品信息; 5、支持底层 0TA 升级; 6、MOSO 电源与0客户电源,底层与 UI 不能互通; 7、UI 连接后自动读取所有信息; | V0. 4. 43. 7 | 2020. 03. 10 |

[文档结束]